

## BENUTZUNG DES WHIRLPOOLS:

- Der Benutzer muss den Whirlpool nicht ein- und ausschalten.
- Entfernen Sie vor der Benutzung des Whirlpools die Abdeckung des Beckens. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, wenn der Whirlpool nicht mehr benutzt wird.
- Auf dem Bedienfeld befinden sich zwei Tasten:



Eine Taste zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung im Whirlpool.



Eine Taste zum Aktivieren der Massagedüsen. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal und die Massagedüsen schalten sich aus.

Die Massagedüsen schalten sich nach 20 Minuten automatisch ab.

