

Benutzerhandbuch

1. Benutzerhinweise

1. Dieses Bedienfeld ist mit Touch-Tasten ausgestattet. Bei der Verwendung Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine direkte Verbindung zum Panel handelt kommt mit Wasserstrahlen aus der Dusche in Berührung. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Blockierungen des Panels führen.
2. Alle Funktionstasten auf dem Panel sind der beste Touch-Bereich.
3. Dieses Panel verfügt über eine Spritzwasseroptimierung. Wann Missbrauch erkannt wird, drücken Sie zwei oder mehr Tasten gleichzeitig. Das Panel reagiert nicht und wird innerhalb von 1 Sekunde wieder aufgenommen.
4. Wenn Sie die Taste auf dem Bedienfeld berühren, und das System funktioniert, hören Sie einen Piepton.
5. ACHTUNG!! Das Reservoir, in dem sich die Steine befinden wird genannt.



1. EIN/AUS

1.1. Schalten

Beim Einschalten des Systems ertönt ein Ton vom Display. Wenn innerhalb einer Minute keine Nutzung festgestellt wird, wird das Bedienfeld automatisch gesperrt. Zum Entriegeln den Drehknopf drücken.

1.2. System eingeschaltet

Wenn sich das System im Ruhemodus befindet, drücken Sie 1 Sekunde lang auf das Bedienfeld, um das System zu starten. Das Display zeigt die aktuellen Raumtemperaturen an. Ein 12-V-Licht schaltet sich automatisch gleichzeitig mit der AC220-V-Stromversorgung ein.

1.3. Blockieren

Drücken Sie im Anzeigezustand für die Funktionsauswahleingabe den Shuttle 2 Sekunden lang, um das System herunterzufahren und alle offenen Funktionen zu schließen. Beim letzten effizienten Betrieb gibt es eine 60-minütige Verzögerung zum Ausschalten des Systems (wenn der Heiz-Countdown noch nicht abgelaufen ist und auf den Stopp der Heizung gewartet wird, wird die 1-stündige Verzögerung ausgeschaltet).

2. Beleuchtungsfunktion

2.1. Drücken Sie jederzeit die Taste auf dem Touchpanel, um die 12-V-Beleuchtung zu öffnen.

2.2. Wenn das System eingeschaltet ist, wählen Sie mit dem Drehknopf die in 10 gezeigte Funktionsschnittstelle aus und drücken Sie den Drehknopf, um das 12-V- und das 220-V-Licht gleichzeitig einzuschalten.

3. Dampffunktion

3.1. Wenn das System eingeschaltet ist, drehen Sie den Knopf, um die Dampffunktion auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste, um die Dampffunktion ein-/auszuschalten.

3.2. Wenn das System eingeschaltet ist, drehen Sie den Knopf, um die Temperatureinstellung auszuwählen. Drücken Sie kurz die Taste, um die Temperatur einstellen zu können. Um die Temperatur einzustellen, können Sie den Drehknopf drehen. Jetzt blinkt das „TEMPSET“-Symbol auf dem Bedienfeld. Der Farbbalken zeigt je nach eingestellter Temperatur (von 25 – 110 Grad) unterschiedliche Farben an.

3.3. Einstellung der Dampfzeit: Wenn das System eingeschaltet ist, drehen Sie den Knopf, um die in Abbildung 2 gezeigte Einstellung auszuwählen. Drücken Sie kurz den Knopf, um die Temperatureinstellungen einzugeben. Zeit installieren. Die Standardzeit beträgt 90 Minuten und Sie können eine Zeit zwischen 0 und 90 Minuten installieren (Installation pro Minute). Wenn es notwendig ist, die Zeit länger als 90 Minuten einzustellen, stellen Sie sie bitte zuerst auf 90 Minuten ein. Drücken Sie dann die Taste 5 Sekunden lang, bis ein Piepton ertönt. Danach können Sie die Saunazeit auf 30 Minuten einstellen. Drücken Sie kurz den Drehknopf, um diese Installation zu verlassen.

4. Bluetooth-Musikfunktion

4.1. Wenn das System eingeschaltet ist, können Sie den Drehknopf drehen, um die Bluetooth-Funktion auszuwählen. Anschließend können Sie über Ihr Mobiltelefon eine Bluetooth-Verbindung herstellen. Der Name des Bluetooth-Geräts lautet „CAR-MUSIC“. Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie 0000 ein.

Wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, erscheint das Bluetooth-Symbol oben in der blauen Leiste.



5. Zeiteinstellungen

5.1. Wenn das System eingeschaltet ist, können Sie den Drehknopf drehen, um die Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste, um die Zeiteinstellung auszuwählen. Dann können Sie das Zifferblatt drehen, um die Uhrzeit einzustellen.

6. Einstellungen der Temperatureinheit

6.1. Wenn das System eingeschaltet ist, können Sie den Drehknopf drehen, um die Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang, um die Temperatureinheit (Celsius / Fahrenheit) umzuschalten.